

LCD2-80
Scale 1:1

ALARME

SUPERVISÃO

FALHA NO SISTEMA

PONTO DESABILITADO

SAÍDA SILENCIADA

OUTROS

RECONHECER

SILENCIAR SAÍDA

RESET

ABANDONO GERAL (DRILL)

TESTE DE LÂMPADAS